

Membranbyte Luftpump ACO-9730

Bild1. Vänd pumpen uppochner, skruva upp de fyra skruvarna, vänd pumpen på rätt köl och lyft av locket.



Bild 2 och 3. Skruva ut de fyra svarta skruvar som håller ventilbasen till motorrummet.



Bild 4. Skruva ut centerskruven som håller membranet på plats och ta loss det gamla/skadade membranet. Skruvmejseln på bilden är bara för att hjälpa bilden, den behövs inte för att få loss membranet.



Bild 5. Membranet är borttaget och det är klart att sätta i ett nytt, aluminiumplattan på ventilbasen är lossad så den kan bytas vid behov. Sen är det bara att skruva ihop delarna igen.

